



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-1161A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-1092A	Upper Handle - Black	Guidon supérieur - noir
3	747-04080A	Catcher Lower Frame	Sac à herbe - bâti inférieur
4	749-0928B	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton 1/4-20
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-1174	Curved Carriage Bolt 5/16-18 x 2.00	Boulon ordinaire courbé 5/16-18 x 2,00
8	664-04007A	Generic Grasscatcher Bag - Black	Sac à herbe - noir
	664-04027	Grasscatcher Bag YM	Sac à herbe YM
	664-04034A	Grasscatcher Bag WOP	Sac à herbe WOP
9	736-0182	Spring Wash. .5 x 1.0 (w/2" side rear whls)	Rondelle 0,5 x 1,0 (avec 2 po roues arrière)
10	710-0606	Hex Cap Screw 1/4-20 x 1.5" Lg.	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,5 po de lg.
11	726-0240	Cable Tie	Attache câble
12	710-0703	Carriage Bolt 1/4-20 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 1
13	731-06885	RB Chute Door	Porte de goulotte
16	732-04090A	RH Torsion Spring	Ressort de torsion CD
17A	734-04046	Wheel Ass'y Comp. 12 x 2.125 Idle Zag Yellow	Ens. de roue complet 12 x 2,125 Idle Zag Jaune
17B	734-04093	Wheel Ass'y Comp. 12 x 2.125 Idle Zag Grey	Ens. de roue complet 12 x 2,125 Idle Zag Gris
18	734-04150C	RR Baffle	Défecteur de déchiquetage arrière droit
19	720-04072	Knob - Star 5/16-18	Bouton - étoile 5/16-18
20	787-01279	21" Deck Ass'y (w/ side discharge)	Plateau de coupe de 21 po (avec éjection latérale)
	787-01276	21" Deck Ass'y (w/o side discharge)	Plateau de coupe de 21 po (sans éjection latérale)
22	782-5002B	Front Baffle 21"	Défecteur de déchiquetage avant 21 po
23A	748-04082	Blade Adapter 25 mm x 2.15 (w/star)	Adaptateur de la lame 25 mm x 2,15
23B	748-0377E	Blade Adapter #6 x 2.15 (w/star)	Adaptateur de la lame no. 6 x 2,15
24	742-0641	21" Blade (w/star)	Lame 21 po (avec étoile)
	742-0741	21" Mulching Blade (w/star)	Lame de déchiquetage 21 po (avec étoile)
25	710-1257	Hex Bolt 3/8-24 x 2.5" Lg. Gr. 8	Vis à tête hex. 3/8-24 x 2,50 po de lg Qual. 8
26	687-0337	Pivot Bar RH	Barre de pivot CD
	687-0336	Pivot Bar LH	Barre de pivot CG
27	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
28	787-01290A	Height Adjuster Plate	Plaque de réglage de roue
29	720-0426	Knob	Bouton
30	732-0404	Spring Lever Ass'y	Levier de ressort
31	738-04266	Shoulder Screw .50 Dia. x .385	Vis à épaulement 0,50 Dia. x 0,385
32	734-02004A	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Idle Zab BB	Ensemble de roue 8 x 2,125 Idle Zag BB
	734-02005A	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Idle Zab	Ensemble de roue 8 x 2,125 Idle Zag
	734-1987	Wheel Ass'y 8 x 1.8 Spoke Bar Grey	Ensemble de roue 8 x 1,8 Gris
	734-04086	Wheel Ass'y 7 x 1.8 Bar (Yellow)	Ensemble de roue 7 x 1,8 Bar (jaune)
33	710-01241	Hex. L-Scr. 1/4-15 x 1.0	Vis hex. 1/4-15 x 1,0
34	746-1130	Control Cable 40.0" Lg. (w/Honda & B&S)	Câble 40,0 po de lg. (avec Honda et B&S)
	746-0946	Control Cable 48.25" Lg. (w/MTD)	Câble 48,25 po de lg. (avec MTD)
36	731-05642A	Rear Flap	Abattant de protection arrière
37	712-04064	Flange Locknut 1/4-20	Écrou de blocage 1/4-20
38	712-0397	Wingnut 1/4-20	Écrou à oreilles
39	747-04588	Pivot Rod	Tige de pivotement
40	732-0866	Spring Lever SP (w/o knob)	Ressort de levier (sans bouton)
41	687-02039A	Pivot Bar RH SP	Barre de pivot - Droit
	687-02040A	Pivot Bar LH SP (not shown)	Barre de pivot - Gauche (non illustrée)
42	710-1652	Hex HD. TT Tap Scr. 1/4-20 x 5/8	Vis TT à rondelle-frein hex. 1/4 x 5/8
43	712-04065	Flange Locknut 3/8-16	Écrou de blocage 3/8-16
44	714-0104	Int. Cotter Pin 5/16 DIA	Goupille fendue 5/16 DIA.
45	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
46	687-02075B	Height Adj. Ass'y LH (w/8" Front Wheels)	Ensemble de réglage de roue CG (avec 8 po pneu)
	687-02074B	Height Adj. Ass'y RH (w/8" Front Wheels)	Ensemble de réglage de roue CD (avec 8 po pneu)
47	731-04859	Snap-On Bail Cover - Grey	Couvercle de commande instantané - Gris
	731-04204	Snap-On Bail Cover - Red	Couvercle de commande instantané - rouge
	731-2626	Snap-On Bail Cover - Black	Couvercle de commande instantané - noir
48	687-02280A	LH Rear Height Adj. Ass'y Complete	Ensemble de réglage de roue CG (complet)
	687-02279A	RH Rear Height Adj. Ass'y Complete	Ensemble de réglage de roue CD (complet)
49	687-02273	LH Height Adj. Brkt.	Ensemble de réglage de roue CG
	687-02272	RH Height Adj. Brkt.	Ensemble de réglage de roue CD
50	736-0182	Spring Washer .50 ID x 1.0 OD x .022	Rondelle 0,51 DI x 1,0 DE x 0,022
51	687-02055	Complete Hinged Mulching Plug Ass'y	Plaque de déchiquetage de charnière
52	732-1014	Torsion Spring	Ressort de torsion
53	747-0710	Hinge Pin	Axe de charnière
54	731-04177	Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
55	17032A	Chute Adapter	Adaptateur de déflecteur
56	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex 1/4-20 x 0,50.
57	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI 0,75 DE x 0,062
58	710-04577	Screw	Vis
59	731-05889	Shroud (w/MTD Engine)	Capot (avec moteur MTD)
60	736-0504	Wave Washer .510 x .750 x .017 (w/bb wheels)	Rondelle ondulée 0,510 x 0,750 x 0,017 (avec roulement à billes)
61	710-0216	Hex Hd. Cap Screw 3/8-16 x .75	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,75
62	720-0312	Knob	Bouton
63	731-07001	Hub Cap - Yellow w/snaps	Moyeu de chapeau - jaune
	731-07049	Hub Cap - Grey w/snaps	Moyeu de chapeau - gris
	751B095050	Shroud (B&S XRT Storm Grey)	Capot (B&S XRT gris)
	751B796554	Screw	Vis

11A-54X
12.17.09

8

Parts List Pièces détachées



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.